



GUIDE D'ASSEMBLAGE POUR KIT DE RESTAURATION DE BANC DE JARDIN

1. Vérifier que les 4 lattes étroites emboîtent la bride, car sur certains bancs, c'est très serré et l'extrémité de la latte peut nécessiter un coup de biseautage. Choisir le meilleur côté de chaque latte.
2. Plier la barre de renfort centrale de 900 m/m pour qu'elle épouse la courbe de votre banc (ne pas la couper pas à la longueur voulue à ce stade). Une fois pliée à la forme souhaitée, tenir la barre parallèle au banc et marquer les centres des trous. Percer et fraiser. Veiller à fraiser l'extérieur de la courbe principale.
3. Couper la barre à la longueur souhaitée ; environ 10 m/m après les deux derniers trous.
4. Peigner la barre et les tirants pour qu'ils soient de la même couleur que les accoudoirs du banc.
5. En commençant par le haut, monter les lattes, mais ne serrez encore pas les boulons.
6. Vérifier que le banc est droit et d'équerre puis serrer ensuite les boulons.
7. Monter la barre centrale à l'aide des vis en acier inoxydable de 20 m/m.
8. Mettre les tirants en place et ajuster les angles (si besoin).
9. Boulonner les tirants aux accoudoirs du banc et les serrer.
10. Visser l'autre extrémité à la face inférieure d'une latte.
11. Le bois est très durable et n'a besoin d'être huilé qu'au printemps et avant l'hiver, avec de l'huile de teck.

Voilà, c'est fait : asseyez-vous sur votre banc et détendez-vous !